

Kohlenwasserstoff Index der APG: § 13 UIG Bekanntmachung von Emissionsdaten 2025

Das Umweltinformationsgesetz (UIG) enthält eine Reihe von Bestimmungen zur Verbesserung des Umweltschutzes durch mehr Umweltinformation und leichteren Umweltinformationsaustausch. Das bedeutet, dass der Betrieb über das letzte Jahr die Emissionsdaten, zu deren Messung er verpflichtet ist, an einer leicht zugänglichen Stelle in allgemein verständlicher Form veröffentlichen muss.

Für APG-Anlagen sind Kohlenwasserstoffe die relevanten Schadstoffemissionen. Die Gesamtkohlenwasserstoffe im Abwasser der Mineralölabscheider werden daher regelmäßig gemessen und bekanntgemacht.

Die Messergebnisse der Gesamtkohlenwasserstoffe im Abwasser im Jahr 2025 in mg/l der einzelnen Entnahmestellen aus den vier Betriebsregionen (Ost, Süd, Nord, West):

Betriebsregion Ost	
Entnahmestelle	mg/l
UW Neusiedl am See (220 kV Anlage)	0,055
UW Südburgenland (380 kV Anlage)	0,14
UW Ternitz (Trafofundament RHU 1, RHU 2, RHU 3, Reservetrafo)	0,33
UW Sarasdorf (Trafofundament RHU 41)	0,33
UW Zurndorf	0,11
UW Neusiedl an der Zaya	0,055
UW Dürnrohr (Trafofundament RHU 41, RHU 42)	0,055
UW Dürnrohr (Reservetrafo 2)	0,055
UW Dürnrohr (TCR Trafo)	0,055
UW Dürnrohr (CT 1)	0,055
UW Bisamberg (Waschanlage Leitungstrupp)	0,33
UW Bisamberg (Trafofundament RHU 1, RHU 2, RHU 3, Reservetrafo)	0,33
UW Bisamberg (Trafofundament RHU 5)	0,33
UW Bisamberg (Trafofundament RHU 42, RHU 43)	0,33
UW Wien Süd-Ost (Montagehalle Vorplatz)	0,11

UW Wien Süd-Ost (Trafofundament RHU 41)	0,11
UW Wien Süd-Ost (Trafofundament RHU 43)	0,11
UW Wien Süd-Ost (Gleichstrom-Kurzkupplung Südseite)	0,11
UW Wien Süd-Ost (Gleichstrom-Kurzkupplung Nordseite)	0,11
UW Wien Süd-Ost (Trafofundament RHU 1, RHU 2)	0,11
UW Wien Süd-Ost (Trafofundament RHU 3)	0,11

Betriebsregion Süd	
Entnahmestelle	mg/l
UW Obersielach (Trafofundament RHU 2, RHU 3)	0,08
UW Obersielach (Waschplatz)	0,08
UW Obersielach (Trafofundament RHU 41)	0,23
UW Obersielach (Trafofundament RHU 1)	1,11
UW Obersielach (Trafofundament RHU 42)	4,21
UW Obersielach (Tankstelle)	0,08
UW Obersielach (Trafofundament RHU 43)	2,67
UW Villach Süd	0,08
UW Hessenberg (Trafofundament RHU 1)	0,1
UW Hessenberg (Trafofundament RHU 2, RHU 3, RHU 4)	2,35
UW Hessenberg (Waschplatz)	0,1
UW Kainachtal (Trafofundament RHU 41, RHU 42, RHU 43)	0,1
UW Kainachtal (Trafofundament RHU 44)	0,06
UW Oststeiermark	0,32
UW Weißenbach	1,6
UW Greuth	0,06
UW Zeltweg	0,06

Betriebsregion Nord	
Entnahmestelle	mg/l
UW Ernsthofen (Trafofundament RHU 1, RHU 2, RHU 3, RHU 4, RHU 5, E-Spule 1, E-Spule 2, E-Spule 3, EVN 1, EVN 2, PST 21, Reserve)	0,05
UW Ernsthofen (Trafofundament RHU 43)	0,22
UW Ernsthofen (Waschplatz + Tankstelle)	0,05
UW St. Peter am Hart (Trafofundament RHU 1, RHU 2, RHU 3, E-Spule 1, E-Spule 2, EBU)	0,05
UW St. Peter am Hart (Waschplatz)	0,05
UW St. Peter am Hart (Trafofundament RHU 41, RHU 42, RHU 43)	0,05
UW Ranshofen (EBU)	0,01
UW Jochenstein (Trafofundament RHU 2)	0,52
UW Ybbsfeld (Trafofundament RHU 1)	0,05
UW Ybbsfeld (Trafofundament RHU 2)	0,05
UW Ybbsfeld (PST 21, RHU 1)	0,1
UW Wallsee (Trafofundament RHU 1, RHU 2)	0,05

Betriebsregion West	
Entnahmestelle	mg/l
UW Tauern (Waschplatz)	0,08
UW Tauern (Pumpenraum)	0,08
UW Tauern (Trafofundament RHU 41)	0,08
UW Tauern (Trafofundament RHU 42)	0,08
UW Tauern (Trafofundament RHU 43)	0,08
UW Tauern (Tankstelle)	0,08
UW Tauern (Phasenschieber)	0,17

UW Lienz (Trafofundament RHU 1)	0,08
UW Lienz (Trafofundament RHU 2)	0,08
UW Lienz (Trafofundament RHU 41)	0,09
UW Lienz (Trafofundament RHU 42)	0,08
UW Lienz (Waschplatz)	0,94
UW Lienz (PST 21, Trafofundament RHU 43)	0,08
UW Salzach (Trafofundament RHU 1)	0,39
UW Salzach (Trafofundament RHU 2)	0,68
UW Salzach (Trafofundament RHU 3)	2,05
UW Westtirol (Trafos)	9
UW Zell am Ziller (Trafofundament RHU 41, RHU 42)	0,13
UW Zell am Ziller (Trafofundament RHU 1)	4,8
UW Kaprun Hauptstufe (Trafofundament RHU 41, RHU 42)	0,08
UW Schwarzenbach (Trafofundament RHU 41)	0,08

- CT = Current Transformer (Stromwandler)
- EBU = Eigenbedarfsumformer
- PST = Phasenschiebertransformator
- RHU = Regelhauptumspanner
- TCR = Thyristor-controlled Reactor (thyristorgesteuerte Drosselspule)
- U = Umspanner
- UW = Umspannwerk